



NGOẠI THẤT JOTON® **PROS** SƠN LÓT NGOẠI THẤT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



CHỐNG RÊU MỐC



CHỐNG KIỀM HÓA



BẮM DÍNH TỐT



CHE PHỦ VẾT NỨT

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

JOTON® PROS là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà.

JOTON® PROS được đặc chế để chống kiềm hóa và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, tô hồ vữa...

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ KHÁNG KIỀM

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
ĐỘ BÓNG		✓		
ĐỘ MỊN				✓

BỀ MẶT MÀNG SƠN

THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
ĐỘ MỊN			✓

ĐÓNG GÓI

5 lit	18 lit
Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí.	

ĐỘ PHỦ

Trên bê mặt nhẵn mịn và sử dụng roller



1 LỚP LÓT

Thi công với 1 lớp sơn Pros
Độ phủ lý thuyết 7 - 10 m²/lít/1 lớp

CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 50%
- Tỷ trọng: 1.30 ± 0.05 g/ml
- Hàm lượng VOC: Max 140 g/lit

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bê mặt.

** Thi công trên tường đã có lớp Mastic.



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



KIỂM TRA BỀ MẶT

Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi sơn để đảm bảo bề mặt sau khi sơn được nhẵn mịn.



TRÁT VỮA

Bề mặt cần được phục hồi trước khi sơn.



LÀM SẠCH

Bề mặt cần được đảm bảo không dính bẩn kĩ các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chải và nước.



LẮP ĐẦY CÁC KHE NỨT

Nên tiến hành lắp đầy các khe nứt.



LẮP ĐẦY CÁC LỖ HỒNG

Tiến hành lắp đầy các lỗ hồng trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo.


QUI TRÌNH THI CÔNG

CÁC BƯỚC	SỐ LỚP	DỤNG CỤ	CHẤT PHA LOĂNG	TỈ LỆ PHA LOĂNG	THỜI GIAN KHÔ MẶT	THỜI GIAN KHÔ CỨNG	THỜI GIAN PHỦ LỚP KẾ TIẾP
BỘT TRÉT JOTON	1	Bàn chà Dao trét	Nước	Theo tỉ lệ pha trộn của bột	110 phút	450 phút	Sau 2 giờ
SƠN LÓT JOTON	1-2	Roller Súng phun Cọ	Nước	<10%	25 phút	2 giờ	Sau 2 giờ
LÓP PHỦ	1-2	Roller Súng phun Cọ	Nước	<10%	25 phút	2 giờ	Sau 2 giờ

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ



PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



1800 9048

JIT 01 - TRẮNG
R: 255 G: 255 B:255

GOI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý



Khuấy đều trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.

Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp sơn khô nhanh hơn.

SỨ KHỎE & AN TOÀN

- Đeo găng bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn vào mài cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cần thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

